



Руководство пользователя

ВЕРСИЯ 4.8

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ предназначен для работы пользователя с программным обеспечением «Kraftway Terminal Linux» (далее по тексту ПО «KTL») терминальной станции Kraftway модельного ряда Credo VV. В документе содержится подробная информация: о назначении, функциональных особенностях, настройке и работе с ПО «KTL», приводятся информационные сообщения, сообщения об ошибках.

Данное руководство ориентировано на пользователя, подготовленного к работе на персональном компьютере.

Сведения по установке ПО "KTL" приведены в руководстве администратора.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение ПО «КТЛ»	5
1.1. Общие сведения	5
1.2. Назначение и функции.....	5
1.3. Архитектура информационной системы терминального решения	6
1.4. Сферы применения терминального решения	8
2. Условия выполнения	9
2.1. Аппаратные средства терминала	9
2.2. Программные средства терминала	20
2.3. Состав и структура клиентского компонента ПО «КТЛ»	21
2.4. Сведения о функциональных ограничениях на применение ПО «КТЛ»	21
3. Выполнение ПО «КТЛ»	22
3.1. Загрузка операционной системы терминальной станции	22
3.2. Описание рабочего стола пользователя.....	23
3.3. Подключение к терминальному серверу	25
3.3.1. Открытие RDP сессии ОС Windows.....	26
3.3.2. Открытие Citrix сессии ОС Windows.....	27
3.3.3. Открытие X11 сессии ОС UNIX (Linux).....	28
3.3.4. Открытие NX сессии ОС UNIX (Linux)	30
3.3.5. Открытие OpenSSH сессии ОС UNIX (Linux)	32
3.3.6. Открытие VNC сессии (платформонезависимой)	34
3.3.7. Открытие RDP или PCOIP сессии VMWare	35
3.3.8. Открытие SPICE сессии	36
3.3.9. Открытие сессии Oracle Virtual Desktop Client.....	37
3.3.10. Открытие X2GO сессии	38
3.3.11. Дополнительные сведения о подключении к терминальному серверу.	39
3.4. Вывод информации о системе.....	41
3.5. Выполнение настройки звука.....	42
3.6. Получение информации о процессах	44
3.6.1. Вывод графиков отображения процессов.....	44
3.6.2. Вывод информации о состоянии процессов	45
3.7. Использование печатных устройств.....	46

3.8. Использование сканирующих устройств	47
3.8.1. Установка и настройка скан-сервера	47
3.8.2. Установка и настройка сканера штрих-кодов	47
3.9. Использование внешних USB-устройств (дисковых накопителей)	48
3.9.1. Использование USB-диска в терминальной сессии ОС Windows.....	48
3.9.1.1. Подключение и работа с USB-диском в терминальной сессии ОС Windows	48
3.9.1.2. Отключение USB-диска из терминальной сессии ОС Windows.....	50
3.9.2. Дополнительные особенности работы с внешними USB-устройствами	50
3.10. ПО сторонних производителей	50
3.10.1. Программы, входящие в пользовательское ПО терминальной станции	50
3.10.1.1. Работа в web-браузере Mozilla FireFox.....	50
3.10.1.2. Работа с программой Document Viewer	53
3.10.1.3. Работа в web-браузере Chromium.....	55
3.10.1.4. Работа с программой для сканирования.....	56
3.10.2. Доступ к программам, установленным на Windows-сервере («опубликованным» приложениям)	58
3.10.2.1. Запуск опубликованных приложений из окна Citrix-клиента.....	59
3.10.2.2. Запуск опубликованных приложений в web-браузере Mozilla Firefox.....	61
3.11. Ввод терминальной станции в спящий режим	64
3.12. Перезагрузка и выключение и терминальной станции.....	65
4. Сообщения пользователю	67
Приложение 1	68
Перечень принятых сокращений	69

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПО «KTL»

1.1. Общие сведения

Наименование программного обеспечения (ПО) - Программное обеспечение «Kraftway Terminal Linux».

Краткое наименование ПО - ПО «Kraftway Terminal Linux» или ПО «KTL».

Версия ПО - 4.8.

Обозначение ПО - 643.18184162.00005-09.

Дата изготовления - 15.05.2019.

Адрес предприятия-изготовителя: 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское ш., д.64, АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС».

1.2. Назначение и функции

ПО «KTL» - это операционная система (ОС) Linux разработки компании АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», которая представляет собой комплексное системное решение, предназначенное для создания защищённых автоматизированных систем и обеспечивающее эффективный и безопасный доступ к распределённым сетевым информационным ресурсам организации на основе технологии терминального доступа. В качестве клиентских рабочих мест используются терминальные устройства, терминальные станции Kraftway Credo, далее именуемые терминалами.

Основные возможности терминального решения ПО «KTL», составляющие его функционал и классы решаемых задач, представлены ниже:

1) функциональность:

2) надёжность:

- долгий срок службы терминала (отсутствие движущихся механических частей);

- снижение тепловыделения за счёт использования менее мощных процессоров;

- сохранение состояния пользовательской сессии на сервере при внезапном отключении электропитания терминала или аппаратных сбоях в терминальной системе.

3) безопасность:

- исключение возможности несанкционированного съёма информации за счёт отключения портов ввода-вывода на уровне ОС (выполняется администратором);
- выполнение разграничения доступа к данным и программам обеспечивается с помощью системных средств на сервере;
- обеспечение защиты информации благодаря шифрованию сетевого трафика;
- исключение возможности установки программных средств с клиентского рабочего места, что позволяет снизить риски нарушения целостности информации от воздействия вирусов и других деструктивных программ «внутри» вычислительной сети;
- обеспечение аутентификации пользователя при входе в сессии ОС Windows по протоколам RDP, ICA с помощью персональных средств строгой аутентификации и хранения данных, аппаратно поддерживающих работу с цифровыми сертификатами и ЭЦП (USB-ключей или смарт-карт компании ЗАО «Аладдин Р.Д.»: eToken Pro, eToken NG-OTP, eToken NG-FLASH, eToken Pro 72K (Java), eToken GT 4k/8k, <http://www.aladdin.ru/>, идентификаторов компании ЗАО «Актив-софт»: Rutoken S, Rutoken iBank2Key, Rutoken ЭЦП, <http://www.rutoken.ru/>).

4) производительность:

- предоставление увеличения скорости выполнения пользовательских офисных приложений, а также программ, которые требуют передачи больших объёмов данных по локальной сети, таких как: 1С, Парус - обеспечивается за счёт использования мощных серверов, на которые возложена обработка пользовательских расчётов, и уменьшения объёма пересылаемых по локальной сети данных.

5) удобство:

- обеспечение комфортной работы пользователя за счёт использования «бесшумных» терминалов, в которых применены пассивные методы охлаждения процессора и системной логики;
- предоставление возможности получения доступа к рабочему столу пользователя и его данным с любого терминала организации;
- обеспечение возможности простого изменения количества пользовательских программ за счёт их установки или удаления на терминальном сервере.

6) экономичность: обеспечение экономии электроэнергии.

1.3. Архитектура информационной системы терминального решения

Информационная система (ИС), построенная с применением ПО «KTL» включает в себя следующие компоненты: клиентские рабочие места (терминальные станции), терминальные серверы, одновременно выступающие в роли серверов-посредников, и существующие информационные подсистемы предприятия с различными уровнями защиты информации.

Процесс работы ИС на примере одной терминальной станции выглядит следующим образом: терминальная станция при загрузке получает в зависимости от настроек виртуальный или статический IP-адрес для доступа к соответствующим терминальным серверам. Терминальные серверы, в свою очередь, выступают в роли серверов-посредников, которые обеспечивают связь с терминальной станцией, формирование запрашиваемой пользовательской сессии, связь выполняемых приложений с соответствующими прикладными ресурсами существующих подсетей (Инtranет и Интернет). При выполнении запросов с терминальной станции и обработке пользовательской информации терминальные серверы транслируют состояние выполняемой сессии на монитор терминала.

Пример построения ИС при использовании ПО «KTL» представлен на рис. 1.1.




Рис. 1.1

1.4. Сферы применения терминального решения

Решение особенно актуально в случаях предъявления достаточно высоких требований по обеспечению безопасности информации, исключая саму возможность долгосрочного хранения пользовательских данных на рабочих местах.

При использовании данного терминального решения пользователю для работы доступны следующие виды приложений: различные офисные приложения (текстовые редакторы, электронные таблицы, редакторы презентаций), клиент-серверные приложения, приложения для работы с Интернет-ресурсами, системы автоматизации предприятия. Исключение составляют специализированные программы и приложения, которые требуют максимальной производительности: графические редакторы, пакеты для видеомонтажа, системы автоматизированного проектирования CAD (computer-aided design).

На основе решения можно создавать рабочие места пользователей в банках, учебных заведениях (классах), библиотеках (читальных залах), офисных, кассовых центрах, Интернет-кафе и на предприятиях, где требуется компактность, эргономичность, надёжность, безопасность и простота установки и эксплуатации. Каждому пользователю в организации предоставляется рабочее место и необходимое ему ПО, которое устанавливается на терминальном сервере. Таким образом, обеспечивается переход к стандартной корпоративной архитектуре клиентского рабочего места.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Аппаратные средства терминала

Терминальные станции Kraftway Credo построены на платформе Pine Trail от Intel, представлены моделями: Kraftway Credo VV18, Kraftway Credo VV20, Kraftway Credo VV22, Kraftway Credo VV23, Kraftway Credo VV25, Kraftway Credo VV26.

Более подробная информация о технических характеристиках терминальных станций приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Технические характеристики терминальных станций Kraftway Credo VV

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
Форм-фактор	уменьшенный Mini ITX (170 x 120 мм)	уменьшенный Mini ITX (170 x 120 мм)	уменьшенный Mini ITX (170 x 120 мм)	уменьшенный Mini ITX (170 x 120 мм)	Специальный (уменьшенный Mini ITX (170 x 140 мм))
BIOS	Award от Kraftway	Award от Kraftway	UEFI AMI от Kraftway	UEFI AMI от Kraftway	UEFI AMI от Kraftway
Чипсет	Intel NM10	Intel NM10	Intel NM10	Intel NM10	интегрированный в процессор (SoC)
Процессор	Intel Atom N 450 (1.66 ГГц, 2 потока, 512 КБ кэш L2)	Intel Atom N 450 (1.66 ГГц, 2 потока, 512 КБ кэш L2)	Intel Atom N 2600 (1.6 ГГц, 2 ядра, 4 потока, 1024 КБ кэш L2)	Intel Atom N 2800 (1.86 ГГц, 2 ядра, 4 потока, 1024 КБ кэш L2)	Intel Celeron N 2930 (1.83 ГГц, 4 ядра, 4 потока, 2 МБ кэш L2)
Оперативная память	Unbuffered SDRAM, DDR2, SoDIMM, 667 МГц, до 2 ГБ	Unbuffered SDRAM, DDR2, SoDIMM, 667 МГц, до 2 ГБ	Unbuffered SDRAM, DDR3, SoDIMM, 800 МГц, до 2 ГБ	Unbuffered SDRAM, DDR3, SoDIMM, 800 МГц, до 4 ГБ	Unbuffered SDRAM, DDR3L, SoDIMM, 1066 МГц, до 8 ГБ
Количество SoDIMM слотов	1	1	1	1	2

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
Режим работы оперативной памяти	1 каналный	1 каналный	1 каналный	1 каналный	2 каналный
Слоты расширения	1xMini PCI-Express (x1)	1 x Mini PCI-Express (x1)	1 x Mini PCI-Express (x1)	1 x Mini PCI-Express (x1)	2 x Mini PCI-Express (x1)
Разъёмы IDE	–	–	–	–	–
Разъёмы SATA	2xSATA II	2 x SATA II	1 x SATA II с комбинированным питанием, 1 x SATA II с отдельным питанием	1 x SATA II с комбинированным питанием, 1 x SATA II с отдельным питанием	1 x SATA II с комбинированным питанием
Видео адаптер	интегрированный в процессор Intel GMA 3150	интегрированный в процессор Intel GMA 3150	интегрированный в процессор Intel GMA 3600	интегрированный в процессор Intel GMA 3600	интегрированный в процессор Intel HD Graphics
Аудио адаптер	интегрированный в материнскую плату 5.1 channel HDA	интегрированный в материнскую плату 5.1 channel HDA	интегрированный в материнскую плату 5.1 channel HDA	интегрированный в материнскую плату 5.1 channel HDA	интегрированный в материнскую плату 5.1 channel HDA

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
Сетевой адаптер	Ethernet контроллер 10/100/1000 Мбит/с (тип разъёма RJ45), интегрированный в материнскую плату	Ethernet контроллер 10/100/1000 Мбит/с (тип разъёма RJ45), интегрированный в материнскую плату	2 Ethernet контроллера 10/100/1000 Мбит/с (тип разъёма RJ45), интегрированных в материнскую плату	2 Ethernet контроллера 10/100/1000 Мбит/с (тип разъёма RJ45), интегрированных в материнскую плату, встроенный оптоволоконный многомодовый 100Base-FX адаптер	2 Ethernet контроллера, интегрированных в материнскую плату: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (тип разъёма RJ45), оптоволоконный многомодовый 100/1000 Base-FX адаптер (тип разъёма SFP GBIC)
Носители информации	4 ГБ Flash Disk	4 ГБ Flash Disk, от 128 ГБ до 500 ГБ (2.5") SATA 2 HDD, 5400 об/мин или SSD	от 250 ГБ до 500 ГБ (2.5") SATA 2 HDD, 5400 об/мин или SSD	от 250 ГБ до 500 ГБ (2.5") SATA 2 HDD, 5400 об/мин, или SSD, или SATA DOM	от 60 ГБ до 512 ГБ (2.5") SATA SDD или SATA DOM

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
Считыватель смарт-карт	–	–	–	интегрированный считыватель смарт-карт стандарта ISO 7816 класса А, В и С	интегрированный считыватель смарт-карт стандарта ISO 7816 класса А, В и С
Разъёмы на передней панели	2 x USB 2.0, 1 x Line-Out, 1 x Mic	2 x USB 2.0, 1 x Line-Out, 1 x Mic	4 x USB 2.0, 1 x Line-Out, 1 x Mic	2 x USB 2.0, 1 x слот считывателя смарт-карт, 1 x Line-Out, 1 x Mic	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x слот считывателя смарт-карт
Разъёмы на задней панели	4 x USB 2.0/1.1, 1 x D-Sub (VGA), 1 x RJ45, 1 x Line-Out, 1 x Mic, 1 x разъем внешнего питания	4 x USB 2.0/1.1, 1 x D-Sub (VGA), 1 x RJ45, 1 x Line-Out, 1 x Mic, 1 x разъем внешнего питания	4 x USB 2.0/1.1, 1 x D-Sub (VGA), 1 x HDMI, 2 x RJ45, 1 x Line-Out, 1 x разъем внешнего питания	4 x USB 2.0/1.1, 1 x D-Sub (VGA), 1 x HDMI, 2 x RJ45, 1 x SC duplex Outlet, 1 x Line-Out, 1 x разъем внешнего питания	4 x USB 2.0/1.1, 2 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x SFP, 1 x Line-Out, 1 x Mic, 1 x разъем внешнего питания
Адаптер Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 B/G	Wi-Fi 802.11 B/G	Wi-Fi 802.11 B/G	–	–
Элементы	1 кнопка	1 кнопка	1 кнопка	1 кнопка	1 кнопка

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
управления на корпусе	включения/ выключения питания	включения/ выключения питания	включения/ выключения питания	включения/ выключения питания	включения/ выключения питания
Индикаторы на корпусе	1 х индикатор активности в кнопке включения/ выключения питания, 1 х индикатор активности жесткого диска, 1 х индикатор сетевой активности	1 х индикатор активности в кнопке включения/ выключения питания, 1 х индикатор активности жесткого диска, 1 х индикатор сетевой активности	1 х индикатор активности в кнопке включения/ выключения питания, 1 индикатор активности жесткого диска, 1 х индикатор сетевой активности (индикаторы RJ45 - 4 шт. на задней панели)	1 х индикатор активности в кнопке включения/ выключения питания, 1 индикатор активности жесткого диска, 1 индикатор активности считывателя смарт-карт, 1 х индикатор сетевой активности	1 х индикатор активности в кнопке включения/ выключения питания, 1 индикатор активности жесткого диска, 1 индикатор активности считывателя смарт-карт, 1 индикатор МДЗ, 2 х индикатора сетевой

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
				(индикаторы RJ45 - 4 шт. на задней панели)	активности (на передней панели), 2 индикатора RJ4 (на задней панели), 2 индикатора оптической сетевой карты (на задней панели)
Корпус (тип, цвет, ВхШхГ, доп. инф.)	специального исполнения, чёрный, 30 x 202 x 133 мм (без учета VESA-крепёжа), отсеки для установки дополнительных	специального исполнения, чёрный, 45 x 202 x 133 мм (без учета VESA-крепёжа), отсеки для установки дополнительных	специального исполнения, чёрный, 37 x 202 x 133 мм (без учета VESA-крепёжа), отсеки для установки дополнительных	настольного исполнения, чёрный, 240 x 55 x 135 мм, отсеки для установки дополнительных устройств и вентиляторы	настольного исполнения, чёрный, 45 x 180 x 145 мм, отсеки для установки дополнительных устройств и вентиляторы

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
	устройств и вентиляторы охлаждения отсутствуют, VESA-крепление в комплекте	устройств и вентиляторы охлаждения отсутствуют, VESA-крепление в комплекте	устройств и вентиляторы охлаждения отсутствуют, VESA-крепление в комплекте	охлаждения отсутствуют	охлаждения отсутствуют
Блок питания	внешний, 36 Вт	внешний, 36 Вт	внешний, 36 Вт	внешний, 36 Вт	внешний, 36 Вт
Специализированная версия BIOS (опционально)	—	—	полностью переработанная версия UEFI AMI BIOS от Kraftway, не содержит не декларированных возможностей	полностью переработанная версия UEFI AMI BIOS от Kraftway, не содержит не декларированных возможностей	полностью переработанная версия UEFI AMI BIOS от Kraftway, не содержит не декларированных возможностей
Оболочка безопасности (опционально)	—	—	оболочка Kraftway Secure Shell (KSS) для запуска модулей безопасности на	оболочка Kraftway Secure Shell (KSS) для запуска модулей безопасности на	оболочка Kraftway Secure Shell (KSS) для запуска модулей безопасности на

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
			уровне UEFI BIOS	уровне UEFI BIOS	уровне UEFI BIOS
Идентификация и аутентификация (опционально)	—	—	модуль безопасности СЗ от НСД «ПК электронный замок Витязь» v 1.1	модуль безопасности СЗ от НСД «ПК электронный замок Витязь» v 1.1	модуль безопасности СЗ от НСД «ПК электронный замок Витязь» или интегрированный не извлекаемый АПМДЗ "Криптон- Витязь"
Антивирусная защита (опционально)	—	—	модуль безопасности Kaspersky Antivirus for UEFI	модуль безопасности Kaspersky Antivirus for UEFI	модуль безопасности Kaspersky Antivirus for UEFI
Сетевой контроль и управление (опционально)	—	—	сервер безопасности Kraftway Security Center (KSC)	сервер безопасности Kraftway Security Center (KSC)	сервер безопасности Kraftway Security Center (KSC)
Мониторинг и	ПО Kraftway	ПО Kraftway	ПО Kraftway	ПО Kraftway	ПО Kraftway

Наименование характеристики	Описание характеристики				
	VV18	VV20	VV22	VV23	VV25
групповое управление (опционально)	System Manager (KSM)	System Manager (KSM)	System Manager (KSM)	System Manager (KSM)	System Manager (KSM)

Внешний вид терминальных станций Kraftway модельного ряда Credo представлен на рисунках 2.1 - 2.5.

Внешний вид терминальной станции Kraftway Credo VV18 (рис.2.1)



Рис. 2.1

Внешний вид терминальной станции Kraftway Credo VV20 (рис.2.2)



Рис. 2.2

Внешний вид терминальной станции Kraftway Credo VV22 (рис.2.3)



Рис. 2.3

Внешний вид терминальной станции Kraftway Credo VV23 (рис.. 2.4)



Рис. 2.4

Внешний вид терминальной станции Kraftway Credo VV25, Kraftway Credo VV26 (рис.2.5)



Рис. 2.5

В приложении 1 приведена информация о технической поддержке пользователей.

2.2. Программные средства терминала

ПО «KTL» содержится в устройстве обеспечения загрузки (SATA Flash Disk, SATA II HDD, SATA II SSD, SATA DOM).

Состав и структура клиентского компонента ПО «KTL»

Клиентский компонент ПО «KTL» состоит из следующих элементов:

- подсистема загрузки ОС «KTL» терминальной станции;
- системные пакеты расширения;
- подсистема настройки терминальной станции.

2.3. Сведения о функциональных ограничениях на применение ПО «KTL»

Компоненты ПК «KTL» предназначены для использования только в сетевом варианте и устанавливаются на терминалах и серверах локальной вычислительной сети. При этом ЛВС должна быть построена на технологии Ethernet 100 Мбит/с с подключением терминалов к сетевому коммутатору. ОЗУ терминала:

- для моделей Credo VV18, Credo VV20, Credo VV22 - 2 Гб;
- для модели Credo VV23 - до 4 Гб;
- для модели Credo VV25, VV26 - до 8 Гб.

Ёмкость устройства обеспечения загрузки (flash-диск) терминала - не менее 512 Мб.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПО «KTL»

Перед тем, как приступить к работе с ПО «KTL» необходимо выполнить подготовительные действия по созданию рабочего места пользователя: распаковка, установка, подключение периферийных устройств к терминальной станции, которые описаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к терминальной станции. Для большей наглядности, при описании действий пользователя, названия кнопок приводятся в квадратных скобках [], а активация или нажатие на них обозначается стрелкой →, название окон и различных параметров приводится курсивом, например, в окне *Мой компьютер*.

3.1. Загрузка операционной системы терминальной станции

Для загрузки ОС «KTL» терминальной станции необходимо включить терминал, нажав кнопку включения питания. После включения терминала программа BIOS выполняет процедуру тестирования и начальную настройку оборудования (POST - Power On Self Test).

Далее выполняется загрузка ядра ОС и запуск системных процессов, сопровождающихся выводом соответствующих сообщений. Процесс загрузки ОС завершается запуском рабочего стола пользователя (рис. 3.1).




Рис. 3.1

3.2. Описание рабочего стола пользователя

Рабочий стол терминальной станции позволяет выполнить:

- запуск пользовательских сессий ОС Windows по протоколам ICA, RDP, Spice и ALP;
- запуск пользовательских сессий ОС UNIX (Linux) по протоколам X11, NX, OpenSSH, Spice, ALP, X2GO;
- запуск платформонезависимой VNC-сессии;
- запуск сессий VMWare View по протоколам RDP, PCoIP;
- вывод информации об используемом ПО;
- запуск web-браузера Интернет (Mozilla Firefox или Google Chrome) с последующим открытием в нём сетевых ресурсов;
- настройку просмотра pdf-документов с помощью встроенного ПО;
- настройку звука;
- перезагрузку терминальной станции;
- ввод терминальной станции в спящий режим;

- выключение терминальной станции.

Ниже приведен общий вид рабочего стола пользователя, который включает: панель задач, системное меню, рабочее пространство (рис. 3.2).




Рис. 3.2

На панели задач отображаются: кнопка [Пуск], значки отображения графиков процессов и часы. Кнопка «Пуск» предназначена для вызова системного меню. Свободное пространство панели задач предназначено для отображения кнопок запущенных программ и открытых терминальных сессий.

Системное меню вызывается путем нажатия кнопки «Пуск» на панели задач. Перемещение по меню и активация его пунктов выполняются с помощью мыши или курсорных клавиш на клавиатуре. Для выбора и активации требуемого пункта меню

необходимо навести курсор мыши на этот пункт, при этом пункт выделяется цветом, и нажать левую кнопку мыши или клавишу [Enter] на клавиатуре.

Системное меню представлено в виде списка пунктов. Вид системного меню приведён на рис. 3.3.




Рис. 3.3

Состав элементов системного меню определяется системным администратором. После настройки администратором пользователю дополнительно могут быть доступны пункты меню: *Утилита для сканирования изображений* и *Citrix Receiver*.

Далее по тексту рассматривается каждый из приведённых выше пунктов системного меню.

3.3. Подключение к терминальному серверу

Пункт системного меню *Подключиться к серверу* используется для подключения терминальной станции к серверу по выбранному типу соединения. Пользователю доступно несколько типов соединения. Для открытия требуемой сессии следует:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;
- 3) в окне *Настройка подключения терминала* в поле выбора *Тип соединения* (рис.

3.4) указать нужный тип соединения;

- 4) заполнить поля общих настроек (при необходимости);
- 5) →[ОК].




Рис. 3.4

Далее по тексту рассматривается открытие доступных пользователю сессий.

3.3.1. Открытие RDP сессии ОС Windows

Для открытия RDP сессии ОС Windows следует:

- 1) → [Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу* в появившемся системном меню, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* (рис. 3.5);
- 3) в поле выбора *Тип соединения* следует указать: *Терминальный сервер Windows (FreeRDP)* (установлен по умолчанию, рис. 3.5) или *Терминальный сервер Windows (rdesktop)*;
- 4) ввести в пустые поля общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера, имя пользователя и пароль;
- 5) → [OK], далее происходит открытие RDP сессии ОС Windows.




Рис. 3.5

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.2. Открытие Citrix сессии ОС Windows

Для открытия Citrix сессии ОС Windows следует:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;
- 3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *Сервер Citrix Metaframe*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис. 3.6);
- 4) ввести в пустые поля общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера, имя пользователя и пароль;
- 5) →[OK], далее происходит открытие Citrix сессии ОС Windows.




Рис. 3.6

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.3. Открытие X11 сессии ОС UNIX (Linux)

Для открытия X11 сессии ОС UNIX следует:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;
- 3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *Сервер X Window (UNIX)*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис. 3.7);




Рис. 3.7

4) ввести IP-адрес сервера или имя сервера в пустое поле *Имя сервера*;

5) →[OK], на экран выводится системное окно (рис. 3.8) для ввода имени пользователя;




Рис. 3.8

6) ввести имя пользователя в соответствующее поле, например, *givanov*;

7) →[OK], на экран выводится системное окно (рис. 3.9) для ввода пароля пользователя;




Рис. 3.9

8) ввести пароль пользователя в соответствующее поле;

9) →[OK], далее происходит открытие X11 сессии ОС UNIX.

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.4. Открытие NX сессии ОС UNIX (Linux)

Для открытия NX сессии ОС UNIX следует:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;

3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *Сервер NX*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис. 3.10);




Рис. 3.10

4) ввести в пустые поля общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера, имя пользователя;

5) →[OK], на экран выводится системное окно *NX - session* (рис. 3.11), пользователь (например *givanov*);



Рис. 3.11

6) ввести пароль пользователя в пустое поле *Password*;

7) →[Login], далее происходит открытие NX сессии ОС UNIX.

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.5. Открытие OpenSSH сессии ОС UNIX (Linux)

Для открытия NX сессии ОС UNIX следует:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;

3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *Сервер SSH*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис. 3.12);




Рис. 3.12

4) ввести в пустые поля общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера, имя пользователя;

5) →[OK], на экран выводится окно *ssh* (рис. 3.13);




Рис. 3.13

6) ввести yes на запрос;

7) нажать клавишу [Enter] на клавиатуре, в окне *ssh* выводится приглашение на ввод пароля (рис. 3.14);




Рис. 3.14

8) ввести пароль пользователя в строке приглашения Password:;

9) нажать клавишу [Enter], далее выполняется процесс аутентификации, который заканчивается выводом строки приглашения `-bash-3.00#` для выполнения команд в окне *ssh* (рис. 3.15);




Рис. 3.15

10) продолжить работу в командной строке.

3.3.6. Открытие VNC сессии (платформонезависимой)

Для открытия VNC сессии:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;
- 3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *Сервер VNC*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис. 3.16);
- 4) ввести в пустые поля общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера, пароль пользователя;
- 5) →[OK], далее происходит открытие VNC сессии.




Рис. 3.16

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.7. Открытие RDP или PCOIP сессии VMWare

Для открытия RDP или PCOIP сессии VMWare следует:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;
- 3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *VMWare View (RDP)/ (PCOIP)*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис. 3.17);
- 4) ввести в пустые поля общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера, имя пользователя и пароль;
- 5) →[OK], далее происходит открытие RDP/PCOIP сессии VMWare.




Рис. 3.17

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.8. Открытие SPICE сессии

Для открытия SPICE сессии:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;
- 3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *Spice*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис. 3.18);
- 4) ввести в пустые поля общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера, пароль пользователя;
- 5) →[OK], далее происходит открытие SPICE сессии.




Рис. 3.18

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.9. Открытие сессии Oracle Virtual Desktop Client

Для открытия сессии Oracle Virtual Desktop Client:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;
- 3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *Oracle Virtual Desktop Client*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис. 3.19);
- 4) ввести в пустое поле общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера;
- 5) →[OK], далее происходит открытие сессии Oracle Virtual Desktop Client.




Рис. 3.19

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.10. Открытие X2GO сессии

Для открытия X2GO сессии:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Подключиться к серверу*;
- 3) в строке выбора *Тип соединения* следует указать *X2GO сервер*, на экран выводится окно *Настройка подключения терминала* изменённого вида (рис.3.20);
- 4) ввести в пустые поля общих настроек значения: IP-адрес сервера или имя сервера, имя пользователя;
- 5) →[ОК], далее происходит открытие X2GO сессии.




Рис.3.20

Примечание. Значения для ввода в поля общих настроек предоставляются пользователю системным администратором локальной сети организации.

3.3.11. Дополнительные сведения о подключении к терминальному серверу.

Пользователю также предлагается возможность воспользоваться готовыми, заранее сформированными подключениями. Для этого ему следует обратиться к системному администратору локальной сети организации, для создания сценариев подключения к необходимым серверам. Подключения в виде дополнительных иконок, после создания необходимых их сценариев, появляются на рабочем столе пользователя (рис. 3.21).



Рис. 3.21

Данные подключения предназначены для удобства работы пользователя при открытии часто используемых сессий, при этом необходимость использования пункта *Подключиться к серверу* системного меню и выполнения операций, описанных в п. 3.3. частично, а иногда и полностью пропадает.

На этапе аутентификации пользователя в сессиях ОС Windows при использовании USB-ключа (смарт-карты) вместо ввода имени пользователя и его пароля требуется ввести PIN-код доступа.

В данной версии 4.8 ПО «KTL» реализована возможность загрузки терминальной станции в режимах: Windows-, UNIX-машины или Интернет-терминала. Режимы Windows-, UNIX-машины предназначены для пользователей организации, которые из-за специфики своей работы используют только одну терминальную сессию. Таким образом, после включения терминальной станции автоматическое открытие одной заранее выбранной терминальной сессии ОС Windows или ОС UNIX выполняется без предварительного запуска рабочего стола. Для работы в режиме Windows- или UNIX-машины пользователю следует обратиться к системному администратору локальной сети организации для установки требуемого автоматического подключения по умолчанию при загрузке терминальной станции. В режиме Интернет-терминала пользователю предоставляется возможность работы в web-браузере Mozilla Firefox или Google Chrome.

Пользователю предоставляется возможность работы в нескольких RDP сессиях ОС Windows. Для работы в требуемой RDP сессии следует:

- 1) выполнить действия, описанные в п. 3.3.1 (открыть первую RDP сессию ОС Windows);
- 2) выполнить работу в 1-й RDP сессии;
- 3) нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [Alt] + [Enter] для перевода первой RDP сессии в оконный режим отображения;
- 4) →[_], расположенную в верхнем правом углу окна, т.е. свернуть окно с первой RDP сессией, кнопка открытой сессии отобразится на панели задач;
- 5) выполнить действия, описанные в п. 3.3.1 (открыть вторую RDP сессию ОС Windows);
- 6) выполнить работу во 2-й RDP сессии;
- 7) нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [Alt] + [Enter] для перевода второй RDP сессии в оконный режим отображения;
- 8) →[_], расположенную в верхнем правом углу окна, т.е. свернуть окно со второй RDP сессией, кнопка открытой сессии отобразится на панели задач;
- 9) выполнить 1- 3 действия данной последовательности при необходимости;
- 10) нажать на кнопку с требуемой сессией, расположенную на панели задач;
- 11) продолжить работу в требуемой сессии.

Пользователю предоставляется возможность работы в нескольких VNC сессиях. Действия по выбору отображения VNC сессии выполняются из системного меню, которое выводится по нажатию клавиши [F8]. Действия по сворачиванию и восстановлению окон VNC сессий аналогичны тем, что описаны выше (работа в нескольких RDP сессиях ОС Windows).

Также пользователю предоставляется возможность сочетать работу в RDP сессиях ОС Windows и VNC сессиях.

Примечание. Следует помнить, что в версии 4.8 ПО «KTL» отсутствует возможность работы в нескольких UNIX (Linux) терминальных сессиях. Для открытия новой UNIX (Linux) терминальной сессии пользователю необходимо вначале закрыть активную.

3.4. Вывод информации о системе

Для получения информации о версии ПО, которое установлено на данной терминальной станции, следует:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать в появившемся системном меню пункт *О системе*, на экран выводится окно *О системе* (рис. 3.22);
- 3) →[x], расположенную в верхнем правом углу окна, или →[ОК] для закрытия информационного окна.




Рис. 3.22

3.5. Выполнение настройки звука

Для выполнения настройки звука на терминальной станции следует:

- 1) → [Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать пункт *Настройка звука* в появившемся системном меню, на экран выводится окно с параметрами настройки звука (рис. 3.23);
- 3) выбрать из списка *Sound card* требуемую звуковую карту;
- 4) →[Выбрать каналы] в окне настройки звука, на экран выводится окно *Управляемые каналы* для выбора управляемых каналов (рис.3.24);
- 5) выбрать требуемые каналы и →[Закрыть], в зависимости от выбора настраиваемого канала в окне появляются вкладки: *Playback*, *Capture*, *Switches*, *Options*;
- 6) с помощью ползунков установить уровень громкости, включить или отключить требуемые звуковые каналы, выполнить настройку дополнительных параметров (если необходимо);
- 7) →[Выход], для выхода из настроек звука



Рис. 3.23




Рис.3.24

3.6. Получение информации о процессах

3.6.1. Вывод графиков отображения процессов

На панели задач в области уведомления (system tray) расположены 2 значка (пиктограммы). Данные значки работают в режиме программ-мониторов, выводя уменьшенные графики запущенных процессов (рис. 3.25).




Рис. 3.25

Работу данных программ-мониторов можно сравнить с работой системной программы ОС Windows «Диспетчер задач», которая работает в фоновом режиме. Первый слева значок отображает трафик интерфейса Ethernet (eth:0), а второй - загрузку процессора. Наведение курсора мыши на интересующий значок приводит к появлению

соответствующей всплывающей информационной области, в которой более подробно описаны отслеживаемые параметры (рис. 3.26, рис. 3.27).


Interface eth0:	
Current rate (in/out):	773 Bps/0 Bps
Current average (in/out):	759 Bps/0 Bps
Total average (in/out):	534 Bps/0 Bps
Transferred (in/out):	554 KiB/0 B
Online time:	0:17:42
 11:30:02	

Рис. 3.26


CPU Load: 0,01 0,07 0,05, 176
Ram: 1008,18/555,44M
Swap: 0,00/0,00M
ACPI Temp:
CPU Freq: 0,000GHz
 11:19:41

Рис. 3.27

3.6.2. Вывод информации о состоянии процессов

Для вывода информации о состоянии запущенных процессов следует:

- 1) навести курсор мыши на значок отображения загрузки процессора;
- 2) нажать один раз левой клавишей мыши на данный значок, на экран выводится окно *Process Status* (рис. 3.28);
- 3) проанализировать информацию, приведённую в данном окне;
- 4) →[x], расположенную в верхнем правом углу окна *Process Status*, или выбрать и активировать пункт *Заккрыть* в меню данного окна для его закрытия.

3.8. Использование сканирующих устройств

Пользователю предоставляется возможность использования терминальной станции и подключённого к ней сканера в качестве скан-сервера. Сканер становится доступным из терминальных сессий ОС UNIX/Linux/Windows и любых компьютеров, подключённых к сети терминальных станций.

Пользователю также предоставляется возможность работы со сканерами штрих-кодов, которые подключаются к COM-порту, разъёму USB или разъёму PS/2 терминальной станции.

3.8.1. Установка и настройка скан-сервера

Перед выполнением данного этапа необходимо подключить устанавливаемый сканер к порту (USB/LPT) терминальной станции и включить его.

Для использования терминальной станции в качестве скан-сервера следует:

1) обратиться к системному администратору организации для активации разрешения использования терминальной станции и подключённого к ней сканера в качестве скан-сервера;

2) выполнить настройку установленного сканера по IP-адресу терминальной станции с помощью специальной программы, например, SaneTwain (см. <http://sanetwain.ozuzo.net/>), в терминальной сессии или на любом компьютере, подключённом к сети терминальных станций и на котором предполагается его использование.

3.8.2. Установка и настройка сканера штрих-кодов

Перед выполнением данного этапа необходимо подключить устанавливаемый сканер штрих-кодов к COM-порту или разъёму PS/2 клавиатуры терминальной станции.

При необходимости одновременного подключения клавиатуры и сканера штрих-кодов к одному разъёму PS/2 следует использовать PS/2 разветвитель.

Пользователю следует обратиться к системному администратору организации для активации разрешения перенаправления COM/LPT-портов в сессию на терминальном сервере.

3.9. Использование внешних USB-устройств (дисковых накопителей)

3.9.1. Использование USB-диска в терминальной сессии ОС Windows

Использование USB-диска возможно из любой терминальной сессии ОС Windows.

Примечания:

1. Следует помнить, что использование USB-устройств в терминальной сессии ОС Windows возможно только при разрешении перенаправления USB-дисков в неё. Данная операция выполняется системным администратором организации.
2. Для работы с USB-диском в режиме «запись/чтение» пользователю следует обратиться к системному администратору для разрешения данного режима. По умолчанию пользователю предоставляется работа с USB-диском в режиме «Чтение и запись».

3.9.1.1. Подключение и работа с USB-диском в терминальной сессии ОС Windows

Работа с USB-диском в терминальных сессиях ОС Windows практически аналогична работе с ним на локальном персональном компьютере, работающем под управлением ОС Windows, а именно: копирование файла на диск, копирование файла с диска, открытие файла с диска, удаление файла с диска. Разница заключается лишь в том, что обращение к USB-диску в терминальной сессии осуществляется не как к съёмному диску, а как к сетевому ресурсу. В качестве примера работы с USB-диском в данном пункте приводится обращение к нему через ресурс «Мой компьютер».

Для работы с USB-диском в терминальной сессии ОС Windows следует выполнить следующую последовательность действий:

- 1) подключить USB-диск к USB-порту терминальной станции;
- 2) открыть ресурс «Мой компьютер», расположенный на рабочем столе;
- 3) в открывшемся окне *Мой компьютер* выбрать ресурс вида:

flash on localhost (рис.3.29);




Рис.3.29

4) открыть выбранный ресурс (*flash on localhost*), нажав два раза левой клавишей мыши на его название, на экран выводится значок подключённого USB-диска (рис.3.30);




Рис. 3.30

- 5) активировать значок подключённого USB-диска, например: *sda1*, нажав два раза левой клавишей мыши на его название;
- 6) продолжить работу с USB-диском.

3.9.1.2. Отключение USB-диска из терминальной сессии ОС Windows

Для отключения (извлечения) USB-диска из терминальной сессии ОС Windows следует:

- 1) закрыть все активные (открытые) документы (файлы, каталоги), находящиеся на USB-диске;
- 2) извлечь USB-диск из USB-порта терминальной станции.

3.9.2. Дополнительные особенности работы с внешними USB-устройствами

Подключение/отключение и работа с внешними USB-устройствами: дисководом гибких дисков (floppy disk), CD/DVD приводом или жестким диском (HDD), аналогичны подключению/отключению и работе с USB-диском (см. пункты 3.9.1.1, 3.9.1.2).

В данной версии ПО «KTL» реализована поддержка одновременной работы пользователя с несколькими USB-устройствами, т.е. пользователь может подключить несколько USB-устройств к терминальной станции для совместной работы.

Пользователю предоставляется возможность работы с внешними USB-устройствами в программах, входящих в пользовательское ПО терминальной станции, а именно в web-браузере Mozilla Firefox 52.3.0, web-браузере Chromium версии 54.0.2840.59 и программе просмотра и печати публикаций (pdf-файлов) Document Viewer версии 2.32.0 (см. п. 3.10.1).

3.10. ПО сторонних производителей

3.10.1. Программы, входящие в пользовательское ПО терминальной станции

3.10.1.1. Работа в web-браузере Mozilla FireFox

Пользователю предоставляется возможность запуска и работы в web-браузере Mozilla FireFox из системного меню рабочего стола без предварительного открытия терминальных сессий.

Для запуска и работы в web-браузере следует:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать в появившемся системном меню пункт *Браузер FireFox*, на экран выводится окно web-браузера Mozilla FireFox с начальной страницей, установленной для загрузки по умолчанию (рис. 3.31);




Рис. 3.31

3) ввести адрес, запрашиваемого сетевого ресурса в адресной строке web-браузера;

4) →[Перейти], в центральной части окна web-браузера отображается информация, запрошенного сетевого ресурса (html-страницы) (рис. 3.31), в окне web-браузера открыта страница www.kraftway.ru);

5) подключить USB-диск к свободному USB-порту терминальной станции при необходимости открытия ранее сохраненных данных;

6) открыть требуемый файл (*.html, *.txt, *.dat и т.п.) с USB-диска (→File →Открыть файл ... →Файловая система →/media/<Название диска>/<Название файла> → [Открыть], например, рис. 3.3 (системное меню).jpg, (рис. 3.32);




Рис. 3.32

7) выполнить необходимые операции с открытым документом, например, просмотр и печать;

8) →[x], расположенную в верхнем правом углу окна, для закрытия web-браузера Mozilla FireFox.

Примечание. Для настройки параметров соединения web-браузера пользователю следует обратиться к системному администратору.

3.10.1.2. Работа с программой Document Viewer

Пользователю предоставляется возможность запуска и работы с программой просмотра и печати публикаций (pdf-файлов) Document Viewer версии 2.32.0 из системного меню рабочего стола без предварительного открытия терминальных сессий. В данной версии ПО возможно открытие pdf-файлов только с USB-диска.

Для запуска и работы с Document Viewer следует:

- 1) →[Пуск] на панели задач;
- 2) выбрать в появившемся системном меню пункт *Просмотрщик PDF*, на экран выводится окно программы Document Viewer (рис. 3.33);




Рис. 3.33

- 3) подключить USB-диск к свободному USB-порту терминальной станции;
- 4) открыть требуемый pdf-файл с USB-диска (→Файл →Открыть ...→Файловая система → /media/<Название диска>/<Название файла> →Открыть (рис. 3.34);




Рис. 3.34

5) выполнить необходимые операции с открытым документом, например, просмотр и печать;

6) →[X], расположенную в верхнем правом углу окна программы Document Viewer, или выбрать и активировать пункт *Выход* (→*Файл* →*Выход*) в главном меню программы для её закрытия.

3.10.1.3. Работа в web-браузере Chromium

Пользователю предоставляется возможность запуска и работы в web-браузере Chromium из системного меню рабочего стола без предварительного открытия терминальных сессий.

Для запуска и работы в web-браузере следует:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать в появившемся системном меню пункт *Браузер Chrome*, на экран выводится окно web-браузера Chromium с начальной страницей, установленной для загрузки по умолчанию (рис. 3.35);




Рис. 3.35

3) ввести адрес запрашиваемого сетевого ресурса в адресной строке web-браузера;

4) →[Перейти], в центральной части окна web-браузера отображается информация, запрошенного сетевого ресурса.

Примечание. Для настройки параметров соединения web-браузера пользователю следует обратиться к системному администратору.

3.10.1.4. Работа с программой для сканирования

Пользователю предоставляется возможность запуска и работы с программой сканирования из системного меню рабочего стола без предварительного открытия терминальных сессий. Для работы с программой пользователю нужно обратиться к системному администратору для настройки доступа (в системном меню должен появиться пункт *Утилита для сканирования*).

Для запуска и работы с программой сканирования следует:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать в появившемся системном меню пункт *Утилита для сканирования*, на экран выводится окно программы Сканирование (рис.3.36, рис. 3.37);




Рис. 3.36




Рис. 3.37

3) выполнить необходимые настройки сканирования, например, формат и разрешение;

4) →[Сканировать], для выполнения процесса сканирования документа;

5) →[Список файлов], на экран выводится окно просмотра списка сканированных документов, с возможностью удаления файлов (рис. 3.38);




Рис. 3.38

6) →[Закрыть], для выхода из программы сканирования.

Примечание. Для подключения программы сканирования пользователю следует обратиться к системному администратору.

3.10.2. Доступ к программам, установленным на Windows-сервере («опубликованным» приложениям)

Пользователю предоставляется возможность доступа к определённым программам, установленным на Windows-сервере, «опубликованным» приложениям, с помощью Citrix-клиента. Существуют два варианта подключения Citrix:

- подключение из окна Citrix-клиента;
- подключение через браузер Mozilla Firefox.

3.10.2.1. Запуск опубликованных приложений из окна Citrix-клиента

Перед началом работы пользователю следует обратиться к системному администратору для открытия доступа к Citrix-клиенту. После получения разрешения в системном меню рабочего стола появляется новый пункт *Citrix Client*. Далее для запуска и продолжения работы следует:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать пункт *Citrix Client* в появившемся системном меню, на экран выводится окно *Citrix Receiver* (см. рис.3.39) с приглашением ввести адрес сервера;




Рис.3.39

3) ввести адрес Windows-сервера, с которого предполагается запускать «опубликованные» приложения →[Next];

4) на экран выводится системное окно для входа пользователя по защищенному соединению (рис. 3.40);

5) ввести в соответствующие строки имя пользователя и PIN(при входе по JaCarta) →[Log on];

6) загружается окно *Citrix Receiver* с доступными для пользователя «опубликованными» приложениями (например Windows 7) (рис. 3.41);




Рис. 3.40




Рис.3.41

7) открыть нужное приложение;

8) для окончания работы в *Citrix Receiver* закрыть все открытые приложения и →[x], расположенную в верхнем правом углу окна *Citrix Receiver*.

3.10.2.2. Запуск опубликованных приложений в web-браузере Mozilla Firefox

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать пункт *Браузер Firefox* в появившемся системном меню, на экран выводится окно web-браузера;

3) в адресной строке браузера ввести адрес сервера, с которого предполагается запускать «опубликованные» приложения;

4) →[Перейти], появляется окно для ввода пароля (рис. 3.42);




Рис. 3.42

5) ввести пароль, →[OK];

6) открывается окно *Citrix Receiver* с запросом идентификации пользователя (рис. 3.43);




Рис. 3.43

7) выбрать сертификат для идентификации, →[OK];

8) загружается системное окно *Citrix Receiver* с доступными приложениями (рис. 3.44);




Рис. 3.44

9) открыть нужное приложение;

10) для окончания работы в Citrix Receiver закрыть все открытые приложения и →[x], расположенную в верхнем правом углу окна *Citrix Receiver*.

Примечание. Способ идентификации пользователя заранее настраивается администратором. Варианты идентификации: по сертификату, по паролю, по сертификату и паролю.

3.11. Ввод терминальной станции в спящий режим

Пользователю предоставляется возможность вводить терминальную станцию в спящий режим. Этот режим применяется при временных перерывах в работе и позволяет вводить терминальную станцию в режим пониженного энергопотребления с сохранением всех работающих приложений. Для ввода системы в спящий режим:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать в появившемся системном меню пункт *Спящий режим*, на экран выводится диалоговое окно *Спящий режим* (рис. 3.45);




Рис. 3.45

3) →[OK], система входит в спящий режим.

Для выхода из спящего режима нужно нажать кнопку включения/выключения питания (Power).

Примечание. Вводить терминальную станцию в спящий режим возможно путем нажатия кнопки Power на корпусе станции. Для этого производятся предварительные настройки действия при нажатии кнопки [Power] через консоль администратора (т.е. нужно обратиться к администратору).

3.12. Перезагрузка и выключение и терминальной станции

Для выполнения перезагрузки терминальной станции следует:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать в появившемся системном меню пункт *Перезагрузка*, на экран выводится диалоговое окно *Перезагрузка* (рис. 3.46);




Рис. 3.46

3) →[OK], далее выполняется перезагрузка терминальной станции.

Для завершения работы терминальной станции следует:

1) →[Пуск] на панели задач;

2) выбрать в появившемся системном меню пункт *Выключение*, на экран выводится диалоговое окно *Выключение* (рис. 3.47);



Рис. 3.47

3) →[OK], далее выполняется выключение терминальной станции.

Примечание. Допускается также выключение терминала с помощью кнопки включения/выключения питания на системном блоке.

4. СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Системные сообщения - это текстовые или графические сообщения, выводимые на экран монитора в процессе загрузки и работы ОС «KTL», а также в процессе работы терминальной станции.

При невозможности открытия требуемой терминальной сессии на экран монитора выводится системное окно об ошибке (рис. 4.1).




Рис. 4.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении различных проблем, связанных с работой ПО «КТЛ», терминальной станции, а также для получения консультации, пользователю необходимо вначале обратиться в службу технической поддержки или к системному администратору локальной сети своей организации.

Пользователь также может обратиться в Контакт-Центр поддержки пользователей компании Kraftway. Перед обращением в Контакт-Центр поддержки пользователей предлагается:

1) подготовить следующую информацию:

- модель терминальной станции;
- серийный номер терминальной станции;
- версия ПО терминальной станции;
- подробное описание неисправности;
- сообщения об ошибках;
- коды ошибок (при наличии).

2) ознакомиться с дополнительными материалами на Интернет-странице «Поддержка пользователей» (<http://www.kraftway.ru/support/support.php>): часто задаваемые вопросы, документация и т.д.

Примечание. Модель и серийный номер терминальной станции содержатся в гарантийном талоне и специальной наклейке на задней панели терминальной станции.

Консультацию Контакт-Центра поддержки пользователей компании Kraftway можно получить круглосуточно:

1) по телефонам:

- тел. №1: (495) 969-24-04 - для Москвы;
- тел. №2: 8 (800) 200-03-55 - для регионов.

2) через Интернет-форму:

→[интернет-форму] на веб-странице:

<http://www.kraftway.ru/support/support.php>

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение/Термин	Наименование и определение
ИС	Информационная система
ЛВС	Локальная вычислительная сеть
ОС	Операционная система
ПК	Программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
ПСКЗИ	Персональное средство криптографической защиты информации
ALP	Appliance Link Protocol, протокол удаленного доступа, разработанный компанией Oracle, используется в OVDC
BIOS	Basic Input/Output System, базовая система ввода-вывода
ICA	Independent Computer Architecture, протокол удаленного доступа, разработанный компанией Citrix System
KTL	Kraftway Terminal Linux
OVDC	Oracle Virtual Desktop Client, приложение для виртуализации рабочих мест, разработанное компанией Oracle
PCoIP	Personal Computer over Internet Protocol, протокол удаленного доступа, разработанный компанией Teradici
RDP	Remote Desktop Protocol, протокол удаленного доступа, принятый в программных продуктах фирмы Microsoft
Spice	Simple Protocol for Independent Computing Environments, протокол удаленного доступа, разработанный компанией Qumranet
X11	Протокол, определяющий взаимодействие между приложением и системой отображения графики в UNIX системах